

Mesure de la longueur

- Mesure de la différence entre la longueur du pied et celle de la chaussure (mm).

Mesure de la largeur

- Mesure de la différence entre la largeur du pied et de la chaussure (mm)

Guide Facile : Appareil de mesure orthopédique pour enfants



Les quatre symboles suivants indiquent si la chaussure convient :



12 - 16 mm
d'espace

Parfaite


Idéal pour les
chaussures neuves



6 - 12 mm
d'espace

**Légèrement
trop petite**

À changer



Plus de 16 mm
d'espace

Trop grande

À ne pas porter



Moins de 6 mm
space

Trop petite

À changer
rapidement

CLEVERMESS

... la manière intelligente pour bien se chauffer !

Préparation



1. Allumez l'appareil. Un bip retentira.



2. Pour les pointures supérieures à 31, attachez d'abord l'extension. Placez les orteils et le talon sur l'appareil.



3. Écartez l'appareil à la longueur approximative du pied en appuyant simultanément sur les boutons latéraux.



4. Placez le pied de l'enfant droit et fermement sur l'appareil. Ajustez le réglage de la longueur si nécessaire, afin que le talon et les orteils s'arrêtent exactement contre celui-ci.

5. Insérez la pince de largeur au-dessus du pied dans les renforcements latéraux et connectez-les en haut.



6. Appuyez sur la pince de largeur sur les côtés du pied tout en appuyant sur la languette de mesure avant jusqu'à ce que deux bips retentissent.



7. L'écran clignotera (il ne montrera pas les mesures !). Retirez les attaches et insérez le dispositif de mesure dans la chaussure souhaitée. Lorsque la mesure est terminée, l'appareil émet trois bips sonores. Le résultat est ensuite affiché pendant 40 secondes.



8. Après le bip final (cinq bips courts), une nouvelle chaussure peut maintenant être mesurée. N'oubliez pas d'éteindre l'appareil après utilisation.



Mesurer la largeur
du pied

Comparer à la
chaussure

Mesurer la longueur
du pied