

Medición de Largo

· Medición de la diferencia entre largo del pie y largo del zapato (mm)

Medición de Ancho

· Medición de la diferencia entre ancho del pie y ancho del zapato (mm)

Los siguientes cuatro símbolos indican cómo entra el zapato:



12 - 16 mm de espacio

El zapato entra perfecto


Ideal para zapatos nuevos



6 - 12 mm de espacio

Zapato ligeramente más pequeño

Considere cambiarlo



Más de 16 mm de espacio

Zapato muy grande

El zapato queda grande, no los use



Menos de 6mm de espacio

Zapato muy pequeño

Cambie los zapatos lo antes posible

Guía rápida: *Dispositivo de medición de pie y zapato ortopédico para niños*



CLEVERMESS
...¡la manera inteligente de calzar bien!

Preparación



1. Encienda el dispositivo. Sonará un pitido.



2. Para talles mayores a 31, primero adjunte la extensión. Coloque el bloqueo de talón y punta en el dispositivo.



3. Tire el dispositivo hasta el largo aproximado del pie, presionando simultáneamente los botones laterales.



4. Coloque el pie del niño derecho y firmemente en el dispositivo de medición. Ajuste el largo si es necesario, para que los bloqueos de talón y punta bloqueen exactamente contra el dispositivo.

5. Inserte el sujetador del ancho sobre el pie en la ranura de deslizamiento y conéctelo en la parte superior



6. Presione el sujetador en los laterales del pie mientras presione en el frente de la lengüeta de medición hasta que se escuchen dos pitidos.



7. La pantalla parpadeará (¡no mostrará las medidas!) Quite los accesorios e inserte el dispositivo de medición en el zapato. Cuando la medición esté completa, la unidad sonará tres veces. Entonces se mostrarán los resultados durante 40 segundos.



8. Después del tono de finalización (cinco pitidos cortos), se puede medir un nuevo zapato. Recuerde apagar el dispositivo después de usar.



Medición del ancho del pie

Comparación de zapato

Medición del largo del pie